
3.0 内核工具（V1.317 及以上版本）
使用说明

1、需要安装下 

运行环境，软件才能正常打开运行！

运行环境下载地址：

https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

2、此软件要求电脑系统为：Win 7 及以上系统，

不支持：Windows XP 系统。

3、产品固件版本号：0.125 及以上可以完美支持此软件的各项功能。

如产品固件版本号为：0.124 及以下，此软件新增部分功能不支持！

（例如：线程功能）